


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ системой охранной сигнализации «Юпитер IP/GPRS»

Постановка объекта под охрану

Для постановки объекта под охрану необходимо:

1. Закрыть все двери и окна, оборудованные техническими средствами охраны.
2. Убедиться, что один из индикаторов «LAN» или «GPRS» на передней панели прибора постоянно горит желтым цветом.
3. Нажать кнопку «Взять» (закрытый замок), последовательно нажимая нужные кнопки на клавиатуре набрать код пользователя и нажать кнопку «Ввод». В случае ошибки при наборе кода нажать кнопку «X» и повторить набор заново. Например:




4. После начала звукового сигнала в течение 45 секунд покинуть охраняемое помещение и закрыть входную дверь.
5. Дождаться включения выносного индикатора в режим постоянного свечения. Объект принят под охрану.

Снятие объекта с охраны

Для снятия объекта с охраны:

1. В течение 45 секунд после открытия входной двери на клавиатуре нажать кнопку «Снять» (открытый замок), набрать код пользователя и нажать кнопку «Ввод». В случае ошибки при наборе кода нажать кнопку «X» и повторить набор заново. Например:



2. После ввода правильного кода пользователя индикаторы охраняемых шлейфов на передней панели прибора погаснут, звуковой сигнал выключится. Объект снят с охраны. Если код пользователя не введен в установленное время необходимо позвонить на пульт для отмены ложного вызова наряда полиции.